

Snelhandleiding Honda



SERVICES FOR PHOTOGRAPHERS

De Huufkes 12
5674 TM Nuenen
Tel: 040 – 284 66 61
Fax: 040 – 284 44 51
info@pixto-f.eu
www.pixto-f.eu

Mercatorstraat 68 hs
1056 RK Amsterdam
tel: 020 – 205 02 21
fax: 040 – 284 44 51
info@pixto-f.eu
www.pixto-f.eu

Starten:

- 1) Beluchting op tankdop openen (op "ON")
- 2) Choke openen (hendel naar rechts)
- 3) Schakelaar aanzetten (op I)
- 4) Moter starten door aan de startkabel te trekken
- 5) Na het starten de choke sluiten (hendel naar links)

Stoppen:

- 1) Schakelaar uitzetten (op 0)
- Bij transport:
- 2) Beluchting op tankdop sluiten (op OFF)